

## Extensor de bandera de micrófono WA653

El extensor de bandera de micrófono Shure WA653 extiende la longitud de los transmisores inalámbricos de mano Axient y UHF-R para adaptarse a diferentes banderas de micrófono (no incluido). Personalice la longitud del

transmisor con un extensor que se ajuste a la bandera de su micrófono. El paquete incluye dos longitudes diferentes:

- Extensor de bandera de micrófono de 1 pulgada
- Extensor de bandera de micrófono de 1,5 pulgadas



## Instalación

1. Retire el anillo protector de la parte superior del extensor.
2. Enrosque el cartucho del micrófono en el extensor.
3. Enrosque el extensor en el cuerpo del micrófono.

**Nota:** Extienda el transmisor únicamente hasta un máximo de 2,5 pulgadas. Extenderlo más de 2,5 pulgadas puede dañar el transmisor si se deja caer.

4. Inserte la bandera del micrófono desde la parte de abajo del cuerpo del micrófono.

**Advertencia:** No inserte la bandera del micrófono sobre el lado del cartucho del extensor. Puede dañar las conexiones eléctricas del extensor.



## Especificaciones

Dimensiones	Extensor de 1 pulgada	31,8 x 37,1 mm (1,25 x 1,5 pulg) (L x Diám.)
	Extensor de 1,5 pulgada	44,5 x 37,1 mm (1,75 x 1,5 pulg) (L x Diám.)

Peso	Extensor de 1 pulgada	43,5 g (1,5 onzas)
	Extensor de 1,5 pulgada	65,5 g (2,3 onzas)
Material	Aluminio	

## Certificaciones

Cumple los requisitos de las siguientes directrices europeas:

- Directriz WEEE 2002/96/EC, según enmienda 2008/34/EC
- Directriz RoHS 2011/65/EU

**Nota:** Se recomienda respetar las directrices de reciclado de la región relativas a desechos electrónicos y de baterías